

水田水位管理省力化システム

水田当番

農業界と経済界の連携による生産性向上モデル農業確立実証事業
【新世代稲作農機開発コンソーシアム】




ラクラク
水管理♪


設定した水位に到達すると
自動で水を止めます!!



水位計を必要な水位に設定し、止水栓を取水口に水位計を田面に設置します。




設定した水位に到達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まります。




裏面もご覧ください。

■水位計



■止水栓



■固定杭 (φ8mm、長さ500mm)

※水田当番(キット品)に添付



- 水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。
- 設定可能水位は50mm～110mmです。(5mm間隔で設定できます。)
- 電源不要！簡単に取り付けられます。

■水田当番(キット品)

品番	セット内容	入数
AGST-LSV100	●水位計 ●止水栓 ●固定杭	1


■水田当番用水位計

品番	水位感知幅	入数
AGST-LG	50mm～110mm	1

■水田当番用止水栓(塩ビ管用)

品番	適合管	入数
AGST-SV100	VP100・VU100	1

取付方法



止水栓を水田の取水口に塩ビ接着剤又は、添付のねじで取り付けます。

田面に固定杭を差し込み、水位計を必要な水位に設定し、取り付けます。

水位計を止水栓に取り付け、ストッパーを押し込み、止水栓の弁を開けて取水します。

株式会社 アクシス

〒333-0847

埼玉県川口市芝中田2-31-6

担当者 奥村

080-9025-9994

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

※このカタログは、2019年6月現在のものです。(このカタログからの無断転載はかたくお断りします。)

JIS認証取得

MIRAI 未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町稲俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 中西屋：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556
高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023 松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904
広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(082)545-9283 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223
大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546 長崎：TEL(095)43-0575(代) FAX(095)43-6730
熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326
沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(098)894-6482

工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2